



## 0-stilling og indkøring af Magic 600 og Magic 1000



Inden 0-stilling og indkøring må man sikre sig at porten kører korrekt.

### Afprøv følgende:

- Frikoble porten fra automatikken
- Grib fat der hvor automatikken trækker, køр helt op og ned med porten.
- Hvis porten møder forhindringer under kørslen, skal disse afhjælpes, inden 0-stilling og indkøring.
- **HUSK: Køр aldrig med automatikken uden porten er i indgreb**
  
- Tryk SAMTIDIG på knapperne den med symbol pil op (den højre) og knappen i midten på motoren.
- Hold begge knapper inde samtidig i ca. 12 sekunder til belysning begynder at blinke, og L4 blinker på displayet.
- Nu skal automatikkens belysning blinke i interval, 4 korte blink og et længere ophold.
- Tryk på knappen med pilen op eller ned og hold den inde indtil porten er i den ønskede stilling.
- Når du er tilfreds godkender du ved at trykke en gang på knappen i midten.
- Den ønskede position er opnået og porten kommer nu automatisk til at køre op og ned to gange.
- I denne tid ca. 2 min må du IKKE trykke på nogle knapper.
- Når displayet og automatikkens belysning stopper med at blinke er porten indkørt.

Virker dette ikke efter hensigten, kontakt da Crawford Entrematic på tlf. 70 20 02 08