



## Indkodning og sletning af fjernbetjening til magic 600 og magic 1000



### **Indkodning af fjernbetjening**

- Tryk på de to yderste knapper samtidig i under 1 sekund. (knapperne med pil op og pil ned)
- Nu blinker F i displayet (Bemærk, på Magic 1000 vises FO i displayet)
- Tryk på den knap på fjernbetjeningen som du ønsker anvendt i ca. 2 sekunder.
- F lyser nu konstant (Bemærk, på Magic 1000 vises FO i displayet)
- Indlæringen er nu udført.

### **Sletning af alle fjernbetjeninger**

- Tryk samtidig de to yderste knapper ind på motoren i mere end 12 sekunder alt betjening er nu slettet
- Nu blinker F i displayet (ved magic 600) FO blinker i displayet (ved magic 1000)
- Sletningen er nu udført